



KIT A1 preassemblato

installazione termocaminetto o termostufa a legna abbinata a caldaia a gas SENZA produzione di acqua calda sanitaria (VASO APERTO)



DISPOSIZIONI GENERALI

- Il Kit in questione è stato realizzato per facilitare il compito degli installatori nel montaggio dei Termoprodotti, comprende infatti tutti quei componenti necessari ad una corretta installazione del prodotto.

- Il Kit viene fornito già assemblato e cablato elettricamente, per cui l'installatore dovrà provvedere solo al collegamento a tenuta con canapa o teflon avendo cura di contrastare la forza di serraggio per evitare torsioni sulle tubazioni in rame.

- Gli allacciamenti, la messa in servizio e la verifica del buon funzionamento, devono essere eseguite da personale qualificato, in grado di effettuare i collegamenti secondo le leggi vigenti ed in particolare secondo la Legge 46/90 e successivo DM 37, nonché nel pieno rispetto delle presenti istruzioni.

Oltre a quanto indicato nel presente documento, tenere in considerazione le norme UNI:

- n. 10683/2012 - generatori di calore a legno: requisiti di installazione
- n. 10412:2 - impianti di riscaldamento ad acqua calda. Requisiti di sicurezza, specifici per impianti con apparecchi per il riscaldamento di tipo domestico con caldaia incorporata, alimentati a combustibile solido, con potenza del focolare o complessiva dei focolari non superiore a 35 kW.


In particolare:

- Prima di iniziare qualsiasi operazione di montaggio è importante verificare la compatibilità dell'impianto come stabilito dalla norma UNI 10683/2012
- A montaggio ultimato, l'installatore dovrà provvedere alle operazioni di "messa in esercizio" ed a rilasciare documentazione come richiesto dalla norma UNI 10683/2012 rispettivamente ai paragrafi 4.6 e 5 e UNI 10412-2.

NOTA BENE:

- Non riempire mai l'impianto direttamente con la pressione di rete in quanto questa potrebbe essere superiore a quella di targa del termoprodotti.
- La pressione di esercizio non deve superare 1,5 bar.**
- Collegare gli scarichi della valvola di sicurezza alla rete fognaria (vedi fig. 2 a pag. 2).


Impianto idraulico Termocaminetto senza produzione di Acqua Calda Sanitaria + Caldaia murale



MONTAGGIO PASSACAVI

- Il kit A1 viene fornito con il cavo di alimentazione dotato del proprio passacavo per il bloccaggio sulla piastra zincata e con altri passacavi in modo da portare esternamente al kit altri contatti (sonda temperatura, etc.....).

Utilizzare sempre i passacavi in modo che i cavi anche se tensionati non si strappino dalla scheda elettronica.




SCARICO ACQUA DALLA VALVOLA DI SICUREZZA

L'acqua di scarico deve essere convogliata in un tubo verticale (A) attraverso un imbuto (B) con prese d'aria antiriflusso, opportunamente distanziato dal punto di scarico (C).

Il tubo (A) di convogliamento deve avere le seguenti caratteristiche:

- Non deve avere origine a piu' di 50 cm dallo scarico della valvola (D) e deve essere posizionato nello stesso locale dove è posizionato il KIT.
- Deve avere uno sviluppo verticale non minore di 30 cm.
Dopo di che la tubazione può proseguire orizzontalmente con una pendenza che favorisca il deflusso dell'acqua.
- Il diametro del tubo deve essere almeno di una misura più grande della misura nominale dello scarico della valvola (D).
- La parte terminale del tubo deve scaricare nella rete fognaria.



REGOLATORE ELETTRONICO

AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE


Il rispetto delle norme sulla messa a terra è determinante per la sicurezza delle persone.

Tutte le operazioni di installazione del KIT devono essere eseguite con l'alimentazione elettrica disinserita.

E' obbligatorio inserire a monte del dispositivo e di tutto il circuito elettrico del termoprodotto un interruttore differenziale di linea.

- E' obbligatorio collegare a terra la pompa, la valvola e le parti metalliche del termoprodotto

Collegamenti elettrici per KIT A1



Dati tecnici

Alimentazione 50 Hz Vac 230±10%

Grado di protezione IP 54

Temperatura min/max ambiente °C 0÷50

Lunghezza sonda m 1,5

Range termostato sanitario+riscaldamento °C 40÷80

Range termostato circolatore primario °C 30÷40

Portata contatti circolatore primario W 100

Portata contatti circolatore riscaldamento W 100

Portata contatti valvola tre vie W 50

- A cosa serve:

- Il KIT A1 serve ad installare in maniera semplice e funzionale un Termocaminetto o una Termostufa a legna per il riscaldamento degli ambienti disconnettendo il circuito primario dal secondario.
- Il KIT A1 è indicato per i termo prodotti che non hanno un circolatore all'interno del prodotto stesso.

- Come funziona:

Una centralina elettronica gestisce i parametri di funzionamento in modo totalmente automatico.

- L'uscita AUX sulla scheda elettronica (contatto in tensione 220 V.a.c.) è utilizzabile per il controllo del girarrosto sul termocaminetto (optional cod. 234560 - cod. 236710 - cod. 241090 - cod. 750820).

- L'ubicazione:

La sonda dei dispositivi di funzionamento, protezione e controllo deve essere collocata direttamente sul termoprodotto o sulla tubazione di mandata entro 10 cm di distanza dal termoprodotto stesso (vedi schema a pag. 1 voce ST) e comunque prima di qualsiasi organo di intercettazione.

La sonda deve essere immersa nel pozetto del Termocaminetto

- La sicurezza:

Grazie alla scheda elettronica tutti i parametri sono gestiti al fine di rilevare eventuali situazioni di pericolo, quali sovratemperatura nell'impianto, avvisando l'utente tramite un segnale acustico. Nei casi limite il KIT A1, tramite una valvola che scarica automaticamente nella rete fognaria l'acqua contenuta nell'impianto, esclude qualsiasi situazione pericolosa. L'allarme acustico in caso di sovratemperatura interviene quando la temperatura dell'acqua supera i valori di 85 °C (segnale discontinuo) e di 90 °C (segnale continuo).

In questo caso l'utilizzatore deve immediatamente sospendere l'alimentazione di combustibile.

- Il sistema anticalcare:

I circolatori vengono azionati periodicamente, per pochi secondi dalla scheda elettronica, in maniera automatica, durante i periodi di funzionamento meno intenso.

In questo modo si prevengono le eventuali incrostazioni di calcare all'interno dei circuiti del KIT idraulico, causate dalla durezza dell'acqua.

Note:

- Conservare le presenti istruzioni che devono essere utilizzate per eventuali richieste di informazione

- I particolari rappresentati sono graficamente e geometricamente indicativi.

Il produttore si riserva la facoltà di modificare in qualunque momento, senza preavviso, le caratteristiche tecniche ed estetiche degli elementi illustrati.

CONSOLLE GRAFICA cod. 741180

Schema funzionale





fig. 1

P1 = Circolatore fluido primario (circuito termoprodotto)

P2 = Circolatore fluido secondario (circuito impianto di riscaldamento)

Sc 2V = Scambiatore di calore a 2 vie




Il kit A1 utilizza un display grafico (consolle grafica) che permette non solo la visualizzazione dello stato del sistema, ma anche la variazione dei parametri di funzionamento.

- Se il cavo della sonda fosse troppo corto, è possibile allungarlo rispettando le seguenti precauzioni:

- Allungare sino a 4 m totali (1.5 mt cavo sonda + 2.5 mt prolunga): prolunga con cavo 2x0.50 mmq cablato separatamente dai cavi di potenza
- Allungare da 4 a 10 mt totali (1.5 mt sonda + 8.5 mt prolunga): prolunga con cavo schermato 2x0.50 mmq, con calza di schermatura collegata all'impianto di messa a terra.
- La consolle viene fornita con gli accessori per il posizionamento esternamente al muro o ad incasso.

Nel caso di posizionamento ad incasso, nel kit è inclusa una placca estetica di finitura.

INSTALLAZIONE CONSOLLE INCASSATA NEL MURO



Materiale occorrente (fig.1):

- Pannello comandi con display (A)
- Involucro in plastica da incasso (B)
- Placca estetica di finitura (C)
- n° 2 viti autofilletanti (D)

FASE 1

Portare il cavo proveniente dal KIT idraulico fino al vano di incasso nel muro della consolle.

Inserire il cavo proveniente dal kit idraulico nell'apposita apertura sull'involucro di plastica (B).

FASE 2

Posizionato il cavo, collegarlo al connettore ubicato sulla parte posteriore del pannello comandi con display.
(prestare attenzione al posizionamento corretto del connettore)

FASE 3

Posizionare il pannello comandi con display (A) nell'alloggiamento dell'involucro in plastica.

(N.B.: prestare attenzione ai collegamenti elettrici)

Il lato con i tasti dovrà risultare dalla parte dell'apertura che consente il passaggio del cavo.

FASE 4

Fissare il pannello comandi con display con le 2 viti (D) in dotazione.
(N.B.: solo dal lato verso l'apertura che consente il passaggio del cavo).

FASE 5

Fissare quanto assemblato nell'alloggiamento per incasso a muro, con due viti (non fornite in dotazione).




FASE 6

Applicare ad incastro la placca estetica di finitura (C), premendola sull'involucro in plastica.

FASE 7

Il pannello comandi così installato è pronto all'utilizzo

INSTALLAZIONE CONSOLLE ESTERNAMENTE AL MURO



Materiale occorrente (fig.1):

- Pannello comandi con display (A)
- Involucro in plastica (B)
- Fondale per fissaggio a muro (C)
- Coperchio di protezione di plastica (D)
- n° 2 tasselli da muro e viti (E)
- n° 3 viti autofilletanti (F)

FASE 1

Portare il cavo proveniente dal KIT idraulico fino al punto ove si intende posizionare la consolle.

Posizionare il fondale per fissaggio a muro (C) in prossimità del cavo proveniente dal kit idraulico.

Segnare sul muro i punti dove posizionare i tasselli di fissaggio del fondale (C). Eseguire i fori adatti nel muro, posizionare i 2 tasselli (E) e fissare con 2 viti (E) il fondale in plastica (C) (far corrispondere il cavo in uscita dal muro con l'apposita finestrella sul fondale).

FASE 2

Posizionare il pannello comandi con display (A) nell'alloggiamento dell'involucro in plastica (B).

(N.B.: il lato con i tasti dovrà risultare verso il foro posto nella parte centrale dell'involucro in plastica).

Premerlo fino ad un corretto inserimento

FASE 3

Collegare il cavo proveniente dal KIT idraulico al connettore ubicato sulla parte posteriore del pannello comandi con display

(N.B.: prestare attenzione al posizionamento corretto del connettore)

FASE 4

Posizionare sul retro dell'involucro (B) il coperchio di protezione in plastica (D), prestando attenzione ai collegamenti elettrici.

FASE 5

Fissare il coperchio di protezione in plastica con 2 viti autofilletante in dotazione (F) (solo dal lato verso l'apertura che consente il passaggio del cavo).

FASE 6

Applicare l'involucro in plastica (B) completo del pannello comandi, premendolo sul fondale già avvitato al muro e fissarlo ad incastro.

FASE 7

Applicare nella parte inferiore la vite autofilletante in dotazione (F) per fissare l'involucro di plastica (B) con pannello comandi al fondale a muro (C).

FASE 8

Il pannello comandi così installato è pronto all'utilizzo

ISTRUZIONI USO CONSOLLE



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6



fig. 7



fig. 8




fig. 9

FIG. 1

Tasto 1:

Accensione e spegnimento, uscita dai menù

Tasto 2:

Menù impostazioni, conferma nei menù

Tasto 3:

Informazioni dati impianto, navigazione nei menù

Tasto 4:

Gruppo spiedo optional, navigazione nei menù

N.B.:

All'interno dei menù sono comunque indicate le funzioni in corrispondenza dei tasti.

FIG. 2

Tenere premuto per l'accensione della consolle il TASTO 1 fino alla visualizzazione della scritta ON.

FIG. 3

Dopo l'accensione viene visualizzato uno schema funzionale dell'impianto in base al KIT idraulico installato.

Questa schermata raccoglie le informazioni di funzionamento, in tempo reale, dei vari organi dell'impianto (termoprodotti, generatori di calore integrati, utilizzi sanitari, circolatori, elettrovalvole, gruppo spiedo optional) e il tempo residuo per la procedura "anticalcare" AUTOMATICA.

FIG. 4

Tramite il TASTO 2 , si accede al MENU'. Premendo i TASTI 3-4 si visualizzano le seguenti opzioni:

FIG. 5

- SETUP

ad uso esclusivo del Centro Assistenza Tecnica Autorizzato.

FIG. 6

- USER SETUP

Menù utente

FIG. 7

- Vers.Consolle - V.CMD Board

informazioni sui componenti hardware

FIG. 8

- KIT idraulico installato

ad uso esclusivo del Centro Assistenza Tecnica Autorizzato

FIG. 9

- Menù Test

ad uso esclusivo del Centro Assistenza Tecnica Autorizzato

ISTRUZIONI USO CONSOLLE

fig. 10




fig. 11





fig. 12



fig. 13

**FIG. 10**

Dal menù utente **USER SETUP** (fig. 6 - pag. 7) premendo il TASTO 2 si accede alla funzione “**Set Contrast**” (fig. 10), che permette di regolare la luminosità del display tramite i TASTI 3-4.

FIG. 11

Sempre dal menù utente **USER SETUP** (fig. 6 - pag. 7) premendo il TASTO 2 si accede alla funzione “**WATER SENS.**”. Verificare che sia impostata la dicitura “**INT**” a display (sonda di temperatura installata sul termoprodotto).

FIG. 12

Tramite il TASTO 3 si accede ad una tabella che riporta i seguenti dati:

T = temperatura acqua di mandata del termoprodotto

P1- P2 = indica rispettivamente il funzionamento dei circolatori P1 e P2

TA = funzionamento del termostato ambiente (se collegato appare a display OFF, altrimenti indica sempre ON)

FL = indica in tempo reale se è utilizzata l’acqua calda sanitaria


EV = indica il funzionamento dell’elettrovalvola (dove presente); OFF se non è alimentata (direzione flusso standard), ON se è alimentata (direzione flusso deviato).

AUX = indica il funzionamento del gruppo spiedo (fornito optional per i termocaminetti a legna). Si attiva e disattiva premendo il TASTO 4 dalla schermata di fig. 12 oppure dallo schema funzionale dell’impianto, in base al KIT idraulico installato, come da fig. 3 a pag. 7.

FIG. 13

Tenere premuto per lo spegnimento della consolle il TASTO 1 fino alla visualizzazione della scritta OFF.

ESPLOSO E ELENCO CODICI





		cod	pz.
1	Circolatore RS 15/6	2	666830
2	Tubo tipo 3	1	673750
3	Tubo 2	1	673610
4	Tubo 8	1	673670
5	Scambiatore 2 vie	1	671810
6	Tubo 10	1	673690
7	Valvola automatica sfiato aria 3/8"	2	284150
8	Dado fissaggio tubo 1 p	4	262000
9	Pozzetto 1/2"	1	642160
10	Tubo tipo 1	1	673730
11	Piastra supporto	1	683490
12	Tubo tipo 2	1	673740

		cod	pz.
13	Tubo 9	1	673680
14	Targhetta dati tecnici	1	682680
15	Regolatore elettronico	1	741170
16	Valvola sicurezza scarico termico	1	72940
17	Scarico valvola sicurezza	1	636550
18	Collare	6	296100
19	Rivetto D.4 x 7	6	254790
20	Guarnizione 1p	5	269620
21	Guarnizione 1-2p	1	262020
22	Guarnizione 3-8p	2	622250
23	Guarnizione 3-4p	5	262010


KIT A1 pré-assemblé

installation d'une cheminée thermique ou d'un poêle thermique à bois associé à une chaudière à gaz SANS production d'eau chaude sanitaire (VASE OUVERT)

FRANÇAIS



1. Refoulement de l'appareil thermique
2. Retour à l'appareil thermique
3. Retour à l'installation
4. Refoulement à l'installation
5. Évacuation vanne de sécurité
(ATTENTION : toujours raccorder aux égouts)



Mesures cm : 37 x 52 x 16 (L x H x P)
(cod: 673720)

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

- Le Kit en question a été réalisé pour faciliter la tâche des installateurs en ce qui concerne le montage des appareils thermiques ; en effet, il comprend tous les composants nécessaires pour installer correctement l'appareil.

- Le Kit est fourni déjà monté et avec le câblage électrique ; par conséquent, l'installateur devra uniquement effectuer le raccordement étanche avec du chanvre ou du téflon en faisant attention d'atténuer la force de serrage afin d'éviter des torsions au niveau des tuyauteries en cuivre.

Les branchements, la mise en service et la vérification du bon fonctionnement doivent être effectués par un personnel qualifié, capable d'effectuer les branchements selon les lois en vigueur et notamment selon la Loi italienne 46/90 et le D.M. italien suivant 37 ainsi que dans le respect de ces instructions.

Outre à ce qui est indiqué dans le présent document, prendre en considération les normes UNI :

- n. 10683/2012 - générateurs de chaleur à bois: conditions d'installation
- n. 10412:2 - installations de chauffage à eau chaude. Conditions de sécurité, spécifications pour les installations avec des appareils pour le chauffage de type domestique avec chaudière incorporée, alimentés par un combustible solide, avec une puissance du foyer ou de l'ensemble des foyers non supérieure à 35 kW.

Notamment :


- Avant de commencer toute opération de montage, il est important de vérifier la compatibilité de l'installation comme établi par la norme UNI 10683/2012.
- Lorsque le montage est terminé, l'installateur doit procéder aux opérations de "mise en service" et relâcher une documentation selon la

norme UNI 10683/2012 aux paragraphes 4.6 et 5 et la norme UNI 10412-2.

REMARQUE :

- Ne jamais remplir l'installation directement avec la pression de réseau puisqu'elle pourrait être supérieure à celle indiquée sur la plaque signalétique de l'appareil thermique.
- **La pression d'exercice ne doit pas dépasser 1,5 bar**
- Raccorder les évacuations de la vanne de sécurité aux égouts (voir fig. 2 page 2).


Installation hydraulique de la cheminée thermique sans production d'Eau Chaude Sanitaire + Chaudière murale.



MONTAGE DES PASSE-FILS

- Le kit A1 est fourni avec le câble d'alimentation doté de son passe-fil pour le blocage sur la plaque zinguée et avec autres passe-fils de manière à amener vers l'extérieur au kit d'autres contact (sonde de température etc.).

Toujours utiliser des passe-fils de manière à ce que les câbles, s'ils sont tendus, ne s'arrachent de la carte électronique.



ÉVACUATION DE L'EAU DE LA VANNE DE SÉCURITÉ

L'eau d'évacuation doit être acheminée dans un tube vertical (A) à travers un entonnoir (B) avec prises d'air anti-remonnée situé à une distance adéquate du point d'évacuation (C).


Le tube (A) d'acheminement doit avoir les caractéristiques suivantes :

- Son point d'origine doit se trouver au maximum à 50 cm du point d'évacuation de la vanne (D) et il doit être situé dans la même pièce que celle où se trouve le KIT.

- Il doit avoir été placé verticalement et mesurer au moins 30 cm.
Ensuite, le tube peut poursuivre horizontalement avec une inclinaison qui favorise l'écoulement de l'eau.

- Le diamètre du tube doit être au moins d'une mesure plus grande que la mesure nominale de l'évacuation de la vanne (D).

- L'extrémité du tube doit donner sur les égouts pour l'évacuation.



RÉGULATEUR ÉLECTRONIQUE

AVERTISSEMENTS IMPORTANTS RELATIFS A L'INSTALLATION


Le respect des normes sur la mise à la terre est essentielle pour la sécurité des personnes.

Toutes les opérations d'installation du KIT doivent être effectuées avec l'alimentation électrique débranchée.

Il est obligatoire de mettre en place en amont du dispositif et de tout le circuit électrique de l'appareil thermique un interrupteur différentiel de ligne.

- Il est obligatoire de relier à la terre la pompe, la vanne et les parties métalliques de l'appareil thermique.

Branchements électriques pour KIT A1



Données techniques

Alimentation 50 Hz Vac 230±10%

Niveau de protection IP 54

Température min/max ambiante °C 0÷50

Longueur sonde 1,5 m

Plage thermostat sanitaire+chauffage °C 40÷80

Plage thermostat circulateur primaire °C 30÷40

Débit contacts circulateur primaire W 100

Débit contacts circulateur chauffage W 100

Débit contacts vanne trois voies W 50

- A quoi sert-il ?

- Le KIT A1 sert à installer de façon simple et fonctionnelle une Cheminée ou un Poêle à bois thermique servant au chauffage des pièces en déconnectant le circuit primaire du circuit secondaire.
- Le KIT A1 est indiqué pour les appareils thermiques qui ne disposent pas d'un circulateur à l'intérieur de l'appareil.

- Comment fonctionne-t-il ?

Une centrale électronique gère les paramètres de fonctionnement de manière totalement automatique.

- La sortie AUX sur la carte électronique (contact sous tension 220Vac) peut être utilisée pour le contrôle du tournebroche sur la cheminée (en option cod. 234560 - cod. 236710 - cod. 241090 - cod. 750820).

- Son emplacement :

La sonde des dispositifs de fonctionnement, de protection et de contrôle doit être placée directement sur l'appareil thermique ou sur le tuyau de refoulement dans une limite de 10 cm de distance par rapport à l'appareil thermique (voir schéma page . 1 rubrique ST) et dans tous les cas avant tout type de dispositif d'interception.

La sonde doit être introduite dans le doigt de gant de la cheminée thermique.

- La sécurité :

Grâce à la carte électronique, tous les paramètres sont gérés afin qu'ils puissent relever d'éventuelles situations de risque comme les surchauffes dans l'installation, et afin que l'utilisateur soit averti par un signal acoustique.

Dans des cas limites, le KIT A1, au moyen d'une vanne qui décharge automatiquement l'eau contenue dans l'installation vers les égouts, exclut toute situation dangereuse.

L'alarme acoustique en cas de surchauffe intervient quand la température de l'eau dépasse les valeurs de 85°C (signal discontinu) et de 90°C (signal continu).

Dans ce cas, l'utilisateur doit immédiatement suspendre l'alimentation de combustible.

- Le système anti-calcaire :

Les circulateurs actionnés périodiquement pendant quelques secondes à partir de la carte électronique, de manière automatique, pendant les périodes de fonctionnement moins intenses. De cette manière, on évite les éventuelles incrustations de calcaire à l'intérieur des circuits du KIT hydraulique, causées par la dureté de l'eau.

Remarques :

- Conserver les présentes instructions qui doivent être utilisées pour d'éventuelles demandes d'information.

- Les détails représentés sont graphiquement et géométriquement indicatifs.

Le fabricant se réserve la possibilité de modifier à tout moment, sans préavis, les caractéristiques techniques et esthétique des éléments illustrés.

CONSOLE GRAPHIQUE cod. 741180

FRANÇAIS

Schéma fonctionnel





fig. 1

P1 = Circulateur fluide primaire (circuit appareil thermique)

P2 = Circulateur fluide secondaire (circuit installation de chauffage)

Sc 2V = Échangeur de chaleur à 2 voies




Le Kit A1 utilise un écran graphique (console graphique) qui permet non seulement d'afficher l'état du système mais aussi de modifier des paramètres de fonctionnement.

- Si le câble de la sonde est trop court, il est possible de rallonger en respectant les précautions suivantes :

- Rallonger jusqu'à 4 m au total (1,5 m câble de sonde + 2,5 m de rallonge) : rallonge avec câble 2 x 0,50 mm² câblé séparément des câbles de puissance
- Rallonger de 4 à 10 m au total (1,5 m de sonde + 8,5 m de rallonge) : rallonge avec câble blindé 2 x 0,50 mm² avec gaine de blindage reliée à l'installation de mise à la terre.
- La console est fournie avec les accessoires servant au positionnement en extérieur au mur et à encastrement.

Dans le cas de position par encastrement, le kit comprend une plaque esthétique de finition.

INSTALLATION CONSOLE ENCASTRÉE DANS LE MUR



Matériel nécessaire (fig.1) :

- Panneau de commandes avec écran (A)
- Enveloppe en plastique pour encastrement (B)
- Plaque esthétique de finition (C)
- 2 vis autotaraudeuses (D)

PHASE 1

Amener le câble provenant du KIT hydraulique jusqu'au compartiment de la console à emboiter dans le mur.

Enfiler le câble provenant du kit hydraulique dans l'ouverture prévue à cet effet sur l'enveloppe en plastique (B).

PHASE 2

Une fois le câble mis en place, le raccorder au connecteur situé sur la partie postérieure du panneau de commandes avec écran.

(préter attention à placer correctement le connecteur)

PHASE 3

Placer le panneau de commandes avec écran (A) dans le logement de l'enveloppe en plastique.

(N.B.: préter attention aux branchements électriques)

Le côté avec les touches devra provenir de la partie de l'ouverture qui permet le passage du câble.

PHASE 4

Fixer le panneau de commandes avec écran à l'aide des 2 vis (D) fournies.

(N.B.: uniquement du côté de l'ouverture qui permet le passage du câble).

PHASE 5

Fixer ce qui est assemblé dans la logement pour encastrement mural à l'aide de deux vis (non fournies).

PHASE 6



Enfoncer la plaque esthétique de finition (C), pour l'encastrer, en appuyant sur l'enveloppe en plastique.

PHASE 7

Le panneau de commandes ainsi installé est prêt pour usage.

INSTALLATION CONSOLE EN EXTÉRIEURE SUR LE MUR

FRANÇAIS



Matériel nécessaire (fig.1) :

- Panneau de commandes avec écran (A)
- Enveloppe en plastique (B)
- Fond pour fixation murale (C)
- Couvercle de protection en plastique (D)
- 2 chevilles pour fixation au mur et vis (E)
- 3 vis autotaraudeuses (F)

PHASE 1

Amener le câble provenant du KIT hydraulique jusqu'à l'endroit où on a l'intention de placer la console.

Mettre en place le fond servant à la fixation murale (C) à proximité du câble provenant du kit hydraulique.

Faire des marques sur le mur aux endroits où on souhaite installer les chevilles de fixation du fond (C).

Effectuer les trous adaptés dans le mur, mettre les 2 chevilles (E) et fixer le fond en plastique (C) à l'aide de 2 vis (E) (faire coïncider le câble en sortie du mur avec la petite fenêtre prévue à cet effet située sur le fond).

PHASE 2

Placer le panneau de commandes avec écran (A) dans le logement de l'enveloppe en plastique (B).

(N.B. : le côté avec les touches devra se trouver tourné vers le trou situé dans la partie centrale de l'enveloppe en plastique). Le maintenir enfoncé jusqu'à ce qu'il soit inséré correctement.

PHASE 3

Raccorder le câble provenant du KIT hydraulique au connecteur situé sur la partie postérieure du panneau de commandes avec écran.

(N.B. : prêter attention à placer correctement le connecteur)

PHASE 4

Placer à l'arrière de l'enveloppe (B) le couvercle de protection en plastique (D) en faisant attention aux branchements électriques.

PHASE 5

Fixer le couvercle de protection en plastique à l'aide de 2 vis autotaraudeuses fournies (F) (uniquement du côté donnant vers l'ouverture qui permet le passage du câble).

PHASE 6

Appliquer l'enveloppe en plastique (B) complet du panneau de commandes en l'enfonçant sur le fond déjà vissé au mur et l'emboîter.

PHASE 7

Appliquer dans la partie inférieure la vis autotaraudeuse fournie (F) afin de fixer l'enveloppe en plastique (B) avec le panneau de commandes au fond mural (C).

PHASE 8

Le panneau de commandes ainsi installé est prêt pour usage.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION CONSOLE



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6



fig. 7



fig. 8



fig. 9

FIG. 1**Touche 1 :**

Allumage et coupure, sortie des menus

Touche 2 :

Menus configurations, confirmation des menus

Touche 3 :

Infirmations et données sur l'installation, navigation dans les menus

Touche 4 :

Groupe broche en option, navigation dans les menus

N.B.:

Les menus indiquent en tous les cas à quelles fonctions les touches correspondent.

FIG. 2

Maintenir la TOUCHE 1 enfoncée pour l'allumage de la console jusqu'à l'affichage du message ON.

FIG. 3

Après l'allumage, on utilise un schéma fonctionnel de l'installation en fonction du KIT hydraulique installé.

Cette page-écran rassemble les informations de fonctionnement, en temps réel, sur différents organes de l'installation (produits thermiques, générateurs de chaleur intégrés, usages sanitaires, circulateurs, électrovannes, groupe broche en option) et le temps résiduel pour la procédure "anti-calcaire" AUTOMATIQUE.

FIG. 4

On accède au MENU à l'aide de la TOUCHE 2.

En appuyant sur les TOUCHES 3-4, les options suivantes s'affichent :

FIG. 5**- SETUP/RÉGLAGE**

à usage exclusif du Centre d'Assistance Technique Autorisé

FIG. 6**- USER SETUP/RÉGLAGE UTILISATEUR**

Menu utilisateur

FIG. 7**- Vers.Consolle - V.CMD Board/Vers. Console - Carte V.CMD**

informations sur les composants hardware

FIG. 8**- KIT hydraulique installé**

à usage exclusif du Centre d'Assistance Technique Autorisé

FIG. 9**- Menu Test**

à usage exclusif du Centre d'Assistance Technique Autorisé

INSTRUCTIONS D'UTILISATION CONSOLE

FRANÇAIS




fig. 10




fig. 11



fig. 12




fig. 13

FIG. 10

A partir du menu utilisateur **USER SETUP** (fig. 6 - page 7) en appuyant la **TOUCHE 2**, on accède à la fonction "**Set Contrast**" (fig. 10), qui permet de régler la luminosité de l'écran au moyen des **TOUCHES 3-4**.

FIG. 11

Toujours à partir du menu **USER SETUP** (fig. 6 - page 7) en appuyant sur la **TOUCHE 2**, on accède à la fonction "**WATER SENS.**".

Vérifier que le message "**INT**" soit configuré sur l'écran (sonde de température installée sur l'appareil thermique).

FIG. 12

La **TOUCHE 3** permet d'accéder à un tableau qui indique les données suivantes :

T = température de l'eau de refoulement du produit thermique

P1- P2 = indique respectivement le fonctionnement des circulateurs P1 et P2

TA = fonctionnement du thermostat d'ambiance (si raccordé, sinon il indique toujours ON)

FL = indique en temps réel si de l'eau chaude sanitaire est utilisée

EV = indique le fonctionnement de l'électrovanne (si présente) ; OFF si elle n'est pas alimentée (direction du flux standard), ON si elle est alimentée (direction du flux déviée).


AUX = indique le fonctionnement du groupe broche (fourni en option pour les cheminées thermiques à bois). Il est possible d'activer ou de désactiver ce groupe à l'aide de la **TOUCHE 4** de la page écran de la fig.12 ou du schéma fonctionnel de l'installation, en fonction du KIT hydraulique installé, conformément à la fig. 3 page 7.

FIG. 13

Maintenir la **TOUCHE 1** enfoncée pour éteindre la console jusqu'à l'affichage du message OFF.

VU ÉCLATE ET LISTE DE CODES

FRANÇAIS





		cod.	pc.
1	Circulateur RS 15/6	2	666830
2	Tube type 3	1	673750
3	Tube 2	1	673610
4	Tube 8	1	673670
5	Échangeur 2 voies	1	671810
6	Tube 10	1	673690
7	Vanne automatique purgeur d'air 3/8"	2	284150
8	Écrou de fixation tube 1 p	4	262000
9	Doigt de gant 1/2"	1	642160
10	Tube type 1	1	673730
11	Plaque de support	1	683490
12	Tube type 2	1	673740

		cod.	pc.
13	Tube 9	1	673680
14	Plaquette des données techniques	1	682680
15	Régulateur électronique	1	741170
16	Vanne de sécurité d'évacuation thermique	1	72940
17	Évacuation vanne de sécurité	1	636550
18	Collier	6	296100
19	Rivet D.4 x 7	6	254790
20	Joint 1p	5	269620
21	Joint 1-2p	1	262020
22	Joint 3-8p	2	622250
23	Joint 3-4p	5	262010

KIT A1 premontado

instalación de termochimenea o termoestufa de leña combinada con caldera de gas SIN producción de agua caliente sanitaria (VASO ABIERTO)



DISPOSICIONES GENERALES

- El Kit en cuestión se ha realizado para facilitar el trabajo de los instaladores en el montaje de los Termoproductos. De hecho, incluye todos los componentes necesarios para una instalación correcta del producto.

- El Kit se proporciona ya montado y cableado eléctricamente, por lo que el instalador deberá encargarse sólo de la conexión aislante con cátodo o teflón con cuidado de contrastar la fuerza de apriete para evitar torsiones en las tuberías de cobre.

Leyenda:
- Las conexiones, la puesta en funcionamiento y la comprobación del buen funcionamiento deben ser realizadas por personal cualificado, capaz de realizar las conexiones según las leyes vigentes y, en concreto, según la Ley italiana 46/90 y el posterior Decreto Ministerial italiano 37, así como en el pleno respeto de las presentes instrucciones.

Además de lo indicado en el presente documento, hay que tener en cuenta las normas UNI:

- nº 10683/2012 - generadores de calor de leña: requisitos de instalación
- nº 10412:2 - instalaciones de calefacción con agua caliente. Requisitos de seguridad, específicos para instalaciones con aparatos para la calefacción de tipo doméstico, con caldera incorporada, alimentados con combustible sólido, con potencia del hogar o total de los hogares no superior a 35 kW.

En concreto:


- Antes de empezar cualquier operación de montaje, es importante comprobar la compatibilidad de la instalación como establece la norma UNI 10683/2012
- Al terminar el montaje, el instalador deberá encargarse de las operaciones de "puesta en funcionamiento" y de emitir la documentación

que requieren las normas UNI 10683/2012 en los apartados 4.6 y 5 y UNI 10412-2.

NOTA:

- No llenar nunca la instalación directamente con la presión de red, ya que ésta podría ser superior a la de la etiqueta de los termoproductos.
- La presión de funcionamiento no debe superar los 1,5 bar.**
- Conectar las descargas de la válvula de seguridad a la red de alcantarillado (ver fig. 2 en la pág. 2).


Instalación hidráulica de Termochimenea sin producción de Agua Caliente Sanitaria + Caldera de pared



MONTAJE DE GUÍA DE CABLES

- El kit A1 se proporciona con el cable de alimentación dotado de guía de cables propia para el bloqueo en la placa galvanizada y con otras guías de cables con el fin de llevar fuera del kit otros contactos (sonda de temperatura, etc.).

Utilizar siempre los pasadores de cables para que los cables, aunque tensados, no se arranquen de la ficha electrónica.



DESAGÜE DE LA VÁLVULA DE SEGURIDAD

El agua sobrante se debe transportar en un tubo vertical (A) a través de un embudo (B) con tomas de aire antirretorno, oportunamente distanciado del punto de desagüe (C).

El tubo (A) de descarga debe tener las siguientes características:


- No debe tener origen a más de 50 cm del desagüe de la válvula (D) y debe estar colocado en el mismo local donde está situado el KIT.

- Debe tener un desarrollo vertical de al menos 30 cm.

Después la tubería puede proseguir horizontalmente con una pendiente que favorezca el flujo de agua.

- El diámetro del tubo debe ser al menos una medida más grande que la medida nominal del desagüe de la válvula (D).

- La parte final del tubo debe desaguar en la red de alcantarillado.



REGULADOR ELECTRÓNICO

ADVERTENCIAS IMPORTANTES PARA LA INSTALACIÓN


El respeto de las normas en la puesta a tierra es determinante para la seguridad de las personas.

Todas las operaciones de instalación del KIT se deben realizar con la alimentación eléctrica desconectada.

Es obligatorio conectar antes del dispositivo y de todo el circuito eléctrico del termoproducto un interruptor diferencial de línea.

- Es obligatorio conectar a tierra la bomba, la válvula y las partes metálicas del termoproducto

Conexiones eléctricas para KIT A1



Datos técnicos

Alimentación 50 Hz Vca 230±10%

Grado de protección IP 54

Temperatura mín/máx ambiente 0÷50 °C

Longitud de sonda 1,5 m

Rango de termostato sanitario+calefacción 40÷80 °C

Rango de termostato de circulador primario 30÷40 °C

Capacidad de contactos de circulador primario 100 W

Capacidad de contactos de circulador de calefacción 100 W

Capacidad de contactos de válvula de tres vías 50 W

- Para qué sirve:

- El KIT A1 sirve para instalar de manera sencilla y funcional una Termochimenea o una Termoestufa de leña para la calefacción de ambientes desconectando el circuito primario del secundario.
- El KIT A1 está indicado para los termoproductos que no tengan una bomba dentro del producto mismo.

- Cómo funciona:

- Una centralita electrónica gestiona los parámetros de funcionamiento de manera totalmente automática.
- La salida AUX en la ficha electrónica (contacto en tensión 220 V.c.a.) se puede utilizar para el control del asador en la termochimenea (opcional cód. 234560 - cód. 236710 - cód. 241090 - cód. 750820).

- La ubicación:

La sonda de los dispositivos de funcionamiento, protección y control se debe colocar directamente en el termoproducto o en la tubería de envío a menos de 10 cm de distancia del termoproducto mismo (ver el esquema de la pág. 1 voz ST) y, en todo caso, antes de cualquier órgano de interceptación. La sonda debe estar sumergida en el pozo de la Termochimenea

- La seguridad:

Gracias a la ficha electrónica, todos los parámetros se gestionan con el fin de detectar posibles situaciones de peligro, como excesos de temperatura en la instalación, avisando al usuario mediante una señal acústica.

En los casos límite, el KIT A1, mediante una válvula que desagua automáticamente en la red de alcantarillado el agua contenida en la instalación, excluye cualquier situación de peligro. La alarma acústica en caso de exceso de temperatura interviene cuando la temperatura del agua supera los valores de 85 °C (señal discontinua) y de 90 °C (señal continua).

En este caso, el usuario debe suspender inmediatamente la alimentación de combustible.

- El sistema antical:

La ficha electrónica acciona periódicamente los circuladores pocos segundos de manera automática durante los períodos de funcionamiento menos intenso. De esta manera, se previenen las posibles incrustaciones de cal dentro de los circuitos del KIT hidráulico, causadas por la dureza del agua.

Notas:

- Conservar las presentes instrucciones, que se deben utilizar para las posibles solicitudes de información

- Los detalles representados son gráfica y geométricamente indicativos.

El fabricante se reserva la facultad de modificar en cualquier momento, sin previo aviso, las características técnicas y estéticas de los elementos ilustrados.

CONSOLA GRÁFICA cód. 741180

ESPAÑOL

Esquema funcional





fig. 1

P1 = Circulador fluido primario (circuito del termopropósito)

P2 = Circulador fluido secundario (circuito de instalación de calefacción)

Sc 2V = Intercambiador de calor de 2 vías

El kit A1 utiliza una pantalla gráfica (consola gráfica) que permite no sólo la visualización del estado del sistema, sino también la variación de los parámetros de funcionamiento.


- Si el cable de la sonda fuera demasiado corto, se puede alargar respetando las siguientes precauciones:

- Alargar hasta 4 m totales (1,5 m cable de sonda + 2,5 m alargador): alargador con cable de 2x0,50 mm² cableado por separado de los cables de potencia
- Alargar de 4 a 10 m totales (1,5 m sonda + 8,5 m alargador): alargador con cable blindado 2x0,50 mm², con revestimiento de blindaje conectado a la instalación de puesta a tierra.
- La consola se proporciona con todos los accesorios para la colocación externa a la pared o empotrada.


En caso de colocación empotrada, en el kit se incluye una placa estética de acabado.

INSTALACIÓN DE CONSOLA EMPOTRADA EN LA PARED

fig. 1



FASE 1



Material necesario (fig.1):

- Panel de mandos con pantalla (A)
- Envoltorio de plástico para empotramiento (B)
- Placa estética de acabado (C)
- 2 tornillos autorroscantes (D)

FASE 1

Llevar el cable procedente del KIT hidráulico hasta el hueco de empotramiento en la pared de la consola.

Introducir el cable procedente del kit hidráulico en la abertura específica del envoltorio de plástico (B).

FASE 2



FASE 3



FASE 3

Colocar el panel de mandos con pantalla (A) en el alojamiento del envoltorio de plástico.

(Nota: prestar atención a las conexiones eléctricas)

El lado con teclas deberá estar en la parte de la apertura que permite el paso del cable.

FASE 4

Fijar el panel de mandos con pantalla con los 2 tornillos (D) en dotación.

(Nota: sólo por la parte hacia la abertura que permite el paso del cable).

FASE 5

Fijar todo lo montado en el alojamiento para empotramiento en pared con dos tornillos (no incluidos en dotación).

FASE 6

Encajar la placa estética de acabado (C), presionando en el envoltorio de plástico.

FASE 7

El panel de mandos instalado está listo para el uso

FASE 4



FASE 5



FASE 6






FASE 7



INSTALACIÓN DE CONSOLA EN EL EXTERIOR DE LA PARED

ESPAÑOL



Material necesario (fig.1):

- Panel de mandos con pantalla (A)
- Envoltorio de plástico (B)
- Fondo para fijación en pared (C)
- Tapa de protección de plástico (D)
- 2 tacos de pared y tornillos (E)
- 3 tornillos autorroscantes (F)

FASE 1

Llevar el cable procedente del KIT hidráulico hasta el punto en el que se desea colocar la consola.

Colocar el fondo para fijación a pared (C) cerca del cable procedente del kit hidráulico.

Marcar en la pared los puntos donde colocar los tacos de fijación del fondo (C). Realizar los orificios adecuados en la pared, colocar los 2 tacos (E) y fijar con 2 tornillos (E) el fondo de plástico (C) (hacer corresponder el cable que sale de la pared con la ventanilla correspondiente en el fondo).

FASE 2

Colocar el panel de mandos con pantalla (A) en el alojamiento del envoltorio de plástico (B).

(Nota: el lado con teclas deberá estar hacia el orificio situado en la parte central del envoltorio de plástico).

Pulsar hasta introducir correctamente

FASE 3

Conectar el cable procedente del KIT hidráulico al conector ubicado en la parte posterior del panel de mandos con pantalla

(Nota: prestar atención a la colocación correcta del conector).

FASE 4

Colocar en el dorso del envoltorio (B) la tapa de protección de plástico (D), pres- tando atención a las conexiones eléctricas.

FASE 5

Fijar la tapa de protección de plástico con 2 tornillos autorroscantes en dotación (F) (sólo por el lado hacia la apertura, que permite el paso del cable).

FASE 6

Aplicar el envoltorio de plástico (B) dotado del panel de mandos presionando sobre el fondo ya atornillado a la pared y encajarlo.

FASE 7

Aplicar en la parte inferior el tornillo autorroscante en dotación (F) para fijar el envoltorio de plástico (B) con panel de mandos al fondo de pared (C).

FASE 8

El panel de mandos instalado está listo para el uso

INSTRUCCIONES DE USO DE LA CONSOLA



fig. 1



fig. 2



fig. 3



fig. 4



fig. 5



fig. 6



fig. 7



fig. 8



fig. 9

FIG. 1

Tecla 1:

Encendido y apagado, salida de los menús

Tecla 2:

Menú de configuración, confirmación en los menús

Tecla 3:

Información de los datos de instalación, navegación por los menús

Tecla 4:

Grupo de asador opcional, navegación por los menús

Nota:

En todo caso, dentro de los menús se indican las funciones en correspondencia con las teclas.

FIG. 2

Mantener pulsada para el encendido de la consola la TECLA 1 hasta que se visualice el mensaje ON.

FIG. 3

Después de encenderse, se visualiza un esquema funcional de la instalación en función del KIT hidráulico instalado. Esta pantalla recoge información sobre el funcionamiento, en tiempo real, de los diferentes órganos de la instalación (termoproductos, generadores de calor integrados, piezas sanitarias, circuladores, electroválvulas, grupo de asador opcional) y el tiempo residual para el procedimiento "antical" AUTOMÁTICO.

FIG. 4

Mediante la TECLA 2, se accede al MENÚ.

Pulsando las TECLAS 3-4, se visualizan las siguientes opciones:

FIG. 5

- SETUP

Para uso exclusivo del Centro de Asistencia Técnica Autorizado.

FIG. 6

- USER SETUP

Menú del usuario

FIG. 7

- Vers.Consolle - V.CMD Board

Información sobre los componentes de hardware

FIG. 8

- KIT hidráulico instalado

Para uso exclusivo del Centro de Asistencia Técnica Autorizado

FIG. 9

- Prueba del Menú

Para uso exclusivo del Centro de Asistencia Técnica Autorizado

INSTRUCCIONES DE USO DE LA CONSOLA

fig. 10




fig. 11





fig. 12



fig. 13

**FIG. 10**

Desde el menú de usuario **USER SETUP** (fig. 6 - pág. 7) pulsando la TECLA 2 se accede a la función “**Set Contrast**” (fig. 10), que permite regular la luminosidad de la pantalla mediante las TECLAS 3-4.

FIG. 11

También desde el menú de usuario **USER SETUP** (fig. 6 - pág. 7) pulsando la TECLA 2 se accede a la función “**WATER SENS.**”. Comprobar que esté configurado el mensaje “**INT**” en la pantalla (sonda de temperatura instalada en el termoproducto).

FIG. 12

Mediante la TECLA 3 se accede a una tabla que indica los siguientes datos:

T = temperatura de agua de envío del termoproducto

P1- P2 = indica respectivamente el funcionamiento de los circuladores P1 y P2

TA = funcionamiento del termostato ambiente (si está conectado; de lo contrario indica siempre ON)

FL = indica en tiempo real si se utiliza el agua caliente sanitaria

EV = indica el funcionamiento de la electroválvula (donde está presente); OFF si no está alimentada (dirección de flujo estándar); ON si está alimentada (dirección de flujo desviado).


AUX = indica el funcionamiento del grupo de asador (proporcionado como opcional para las termochimeneas de leña). Se activa y se desactiva pulsando la TECLA 4 desde la pantalla de la fig. 12 o desde el esquema funcional de la instalación, en función del KIT hidráulico instalado, según la fig. 3 de la pág. 7.

FIG. 13

Mantener pulsada para el apagado de la consola la TECLA 1 hasta que se visualice el mensaje OFF.

DIBUJO DE DESPIECE Y LISTA DE CÓDIGOS

ESPAÑOL




		cód.	pz.
1	Circulador RS 15/6	2	666830
2	Tubo tipo 3	1	673750
3	Tubo 2	1	673610
4	Tubo 8	1	673670
5	Intercambiador de 2 vías	1	671810
6	Tubo 10	1	673690
7	Válvula automática de alivio de aire 3/8"	2	284150
8	Tuerca de fijación de tubo 1 p	4	262000
9	Pozo 1/2"	1	642160
10	Tubo tipo 1	1	673730
11	Placa de soporte	1	683490
12	Tubo tipo 2	1	673740

		cód.	pz.
13	Tubo 9	1	673680
14	Etiqueta de datos técnicos	1	682680
15	Regulador electrónico	1	741170
16	Válvula de seguridad de descarga térmica	1	72940
17	Descarga de la válvula de seguridad	1	636550
18	Collar	6	296100
19	Remache D.4 x 7	6	254790
20	Junta 1p	5	269620
21	Junta 1-2p	1	262020
22	Junta 3-8p	2	622250
23	Junta 3-4p	5	262010

KIT A1 προσυναρμολογημένο

εγκατάσταση θερμοκαμινέτου ή σόμπας συνδυασμένη με λάβητα γκαζιού ΧΩΡΙΣ παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης (ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΟΧΕΙΟ)



1. Παροχή του θερμοπροϊόντος
2. Επιστροφή στο θερμοπροϊόν
3. Επιστροφή στην εγκατάσταση
4. Επιστροφή στην εγκατάσταση
5. Αποχέτευση βαλβίδας ασφαλείας
(ΠΡΟΣΟΧΗ: συνδέετε πάντα στο δίκτυο αποχέτευσης)

Διαστάσεις cm: 37 x 52 x 16 (M x Y x B)
(κωδ: 673720)

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ

- Το εν λόγω κιτ έχει κατασκευαστεί για να διευκολύνει τη δουλειά των τεχνικών εγκατάστασης των Θερμοπροϊόντων, και περιλαμβάνει όλα εκείνα τα απαραίτητα εξαρτήματα για μια σωστή εγκατάσταση του προϊόντος.

- Το Kit παρέχεται ήδη συναρμολογημένο και με έτοιμη την ηλεκτρική καλωδίωση, επομένως ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να ασχοληθεί μόνο με τη στεγανή σύνδεση με λινάρι ή τεφλόν προσέχοντας τη δύναμη σύσφιξης για να αποφύγει τυχόν στρέβλωση στις χάλκινες σωληνώσεις.

- Οι συνδέσεις, η θέση σε λειτουργία και ο έλεγχος της σωστής λειτουργίας, πρέπει να πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο πρωταρικό, ώστε να κάνει τις συνδέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και ιδιαίτερα σύμφωνα με το Νόμο 46/90 και επόμενο ΥΔ 37, καθώς και σύμφωνα με αυτές τις οδηγίες.

Εκτός από όσα περιγράφονται στο παρόν έγγραφο, έχετε υπόψη σας τους κανονισμούς UNI:

- αρ. 10683/2012 - καυστήρες ξύλου: προδιαγραφές εγκατάστασης
- αρ. 10412:2 - εγκαταστάσεις θέρμανσης με ζεστό νερό. Προδιαγραφές ασφαλείας, ειδικές για εγκαταστάσεις με συσκευές για οικιακή θέρμανση με ενσωματωμένο λέβητα, τροφοδοτούμενες με στερεό καύσιμο, με ισχύ της εστίας ή συνολική ισχύ των εστιών όχι μεγαλύτερη από 35 kW.

Ιδιαίτερα:


- Πριν να ξεκινήσετε οποιαδήποτε εργασία συναρμολόγησης είναι σημαντικό να ελέγχετε τη συμβατότητα της εγκατάστασης όπως προσδιορίζεται από τον κανονισμό UNI 10683/2012
- Αφού ολοκληρωθεί η συναρμολόγηση, ο τεχνικός εγκατάστασης θα πρέπει να προβεί

στις εργασίες "Θέσης σε λειτουργία" και να παραδώσει τεκμηρίωση όπως απαιτείται από τον κανονισμό UNI 10683/2012 αντιστοίχως στις παραγράφους 4.6 και 5 και UNI 10412-2.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

- Μη γεμίζετε ποτέ την εγκατάσταση με την πίεση του δίκτυου δεδομένου του ότι αυτή μπορεί να είναι μεγαλύτερη από εκείνη της πινακίδας του θερμοπροϊόντος.
- **Η πίεση λειτουργίας δεν πρέπει να υπερβεί τα 1,5 bar.**
- Συνδέστε τις αποχετεύσεις της βαλβίδας ασφαλείας στο αποχετευτικό δίκτυο (βλέπε σχ. 2 στη σελ. 2).


Υδραυλική εγκατάσταση του ενεργειακού τζακιού χωρίς παραγωγή Ζεστού Νερού για οικιακή χρήση + Λέβητα τοίχου



ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΟΔΗΓΟΥ ΚΑΛΩΔΙΩΝ

- Το κιτ A1 παρέχεται με το καλώδιο τροφοδοσίας εξοπλισμένο με τον δικό του οδηγό για τη στερέωση στην πλάκα ψευδαργύρου και με άλλους οδηγούς ώστε να φέρετε εξωτερικά στο κιτ κι άλλες επαφές (αισθητήρας θερμοκρασίας, κ.λπ.)

Χρησιμοποιείτε πάντα τους οδηγούς ώστε τα καλώδια ακόμα και αν υπό τάση δεν ζεκολλάνε από την ηλεκτρονική πλακέτα.



ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΝΕΡΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΒΑΛΒΙΔΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

Το λύματα πρέπει να μεταφέρονται σε ένα κατακόρυφο σωλήνα (A) μέσω μιας χοάνης (B) με εισόδους αέρα αντι-αναρροής, σε κατάλληλο απόσταση από το σημείο αποχέτευσης (C).

Ο σωλήνας (A) μεταφοράς πρέπει να έχει τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά:


- Δεν πρέπει να ξεκινάει από απόσταση μεγαλύτερη των 50 cm από την έξοδο της βαλβίδας (D) και πρέπει να βρίσκεται στον ίδιο χώρο όπου βρίσκεται το KIT.

- Πρέπει να έχει μια κατακόρυφη εξέλιξη όχι κάτω από 30 cm.

Κατόπιν ο σωλήνας μπορεί να συνεχίζει οριζόντια με μία κλίση που να διευκολύνει την απορροή του νερού.

- Η διάμετρος του σωλήνα πρέπει να είναι τουλάχιστον μία διάσταση μεγαλύτερη από τις ονομαστικές διαστάσεις της εκτόνωσης της βαλβίδας (D).

- Το τελικό μέρος του σωλήνα πρέπει να καταλήγει στο αποχετευτικό δίκτυο.



ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ


Η τήρηση των κανονισμών για τη γείωση είναι καθοριστική για την ασφάλεια των προσώπων.

Όλες οι εργασίες εγκατάστασης του KIT πρέπει να εκτελούνται με αποσυνδεδεμένη την ηλεκτρική τροφοδοσία.

Είναι υποχρεωτικό να τοποθετήσετε πριν από τη συσκευή και όλο το ηλεκτρικό κύκλωμα του θερμοπροϊόντος έναν διαφορικό διακόπτη γραμμής.

- Είναι υποχρεωτικό να συνδέσετε στη γείωση την αντίλια, τη βαλβίδα και τα μεταλλικά μέρη του θερμοπροϊόντος

Ηλεκτρικές συνδέσεις για το KIT A1



Τεχνικά χαρακτηριστικά
Τροφοδοσία 50 Hz Vac 230±10%
Βαθμός προστασίας IP 54
Θερμοκρασία min/max περιβάλλοντος °C 0÷50
Μήκος αισθητήρα m 1,5
Εύρος θερμοστάτη οικιακής χρήσης + θέρμανσης °C 40÷80
Εύρος θερμοστάτη πρωτεύοντος κυκλοφορητή °C 30÷40
Παροχή επαφών πρωτεύοντος κυκλοφορητή W 100
Παροχή επαφών κυκλοφορητή θέρμανσης W 100
Παροχή επαφών βαλβίδας τριών οδών W 50

- Σε τι χρησιμεύει:

- Το KIT A1 χρησιμεύει για να εγκατασταθεί απλά και λειτουργικά ένα ενεργειακό Τζάκι ή μια Ξυλόσομπα για τη θέρμανση των χώρων αποσυνδέοντας το πρωτεύον κύκλωμα από το δευτερεύον.
- Το KIT A1 ενδείκνυται για τα θερμοπροϊόντα που δεν έχουν έναν κυκλοφορητή στο εσωτερικό τους.

- Πώς λειτουργεί:

- Μια ηλεκτρονική κεντρική μονάδα διαχειρίζεται τις παραμέτρους λειτουργίας με τρόπο εντελώς αυτόματο.
- Η έξοδος AUX στην ηλεκτρονική πλακέτα (επαφή με τάση 220 V.εν.ρ.) χρησιμοποιείται για τον έλεγχο της σουβλας στο ενεργειακό τζάκι (προαιρετικό κωδ. 234560 - κωδ. 236710 - κωδ. 241090 - κωδ. 750820).

- Η τοποθέτηση:

Ο αισθητήρας των συσκευών λειτουργίας, προστασίας και ελέγχου πρέπει να βρίσκεται τοποθετημένος απευθείας στο θερμοπροϊόν ή στο σωλήνα παροχής εντός 10 cm απόστασης από το θερμοπροϊόν (βλέπε σχ. στη σελ. 1 λήμα ST) και ούτως ή άλλως πριν από οποιοδήποτε όργανο φραγής.

Ο αισθητήρας πρέπει να βρίσκεται μέσα στο δοχείο του Ενεργειακού Τζακιού

- Η ασφάλεια:

Χάρη στην ηλεκτρονική πλακέτα όλες οι παράμετροι διαχειρίζονται με σκοπό να επισημαίνουν τυχόν καταστάσεις κινδύνου, όπως υπερθέρμανση στην εγκατάσταση, ειδοποιώντας το χρήστη μέσω μιας ακουστικής σήμανσης. Σε ακραίες περιπτώσεις το KIT A1, μέσω μιας βαλβίδας που αποχετεύει αυτόματα στο δίκτυο αποχέτευσης το νερό που βρίσκεται στην εγκατάσταση, αποκλείει οποιαδήποτε επικίνδυνη κατάσταση. Ο ηχητικός συναγερμός σε περίπτωση υπερθέρμανσης επεμβαίνει όταν η θερμοκρασία του νερού υπερβαίνει την τιμή των 85 °C (διακοπτόμενο σήμα) και τους 90 °C (συνεχές σήμα).

Σε αυτήν την περίπτωση ο χρήστης πρέπει να διακόψει αμέσως την τροφοδοσία καυσίμου.

- Σύστημα καθαρισμού:

Οι κυκλοφορητή ενεργοποιούνται περιοδικά, για λίγα δευτερόλεπτα από την ηλεκτρονική πλακέτα, αυτόματα, κατά τη διάρκεια των λιγότερο έντονων περιόδων λειτουργίας. Με αυτόν τον τρόπο προλαμβάνονται τυχόν επικαθίσεις αλάτων στο εσωτερικό των κυκλωμάτων του υδραυλικού KIT, εξαιτίας της σκληρότητας του νερού.



Σημειώσεις:

- Κρατήστε αυτές τις οδηγίες που θα πρέπει να χρησιμοποιούνται όταν ενδεχομένως χρειαστούν πληροφορίες
- Οι λεπτομέρειες που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικές, γραφικά και γεωμετρικά.

Ο κατασκευαστής διατηρεί τη δυνατότητα να τροποποιεί οποιαδήποτε στιγμή, χωρίς προειδοποίηση, τα τεχνικά και αισθητικά χαρακτηριστικά των αντικειμένων που παρουσιάζονται.

ΓΡΑΦΙΚΗ ΚΟΝΣΟΛΑ κωδ. 741180

Λειτουργικό σχεδιάγραμμα



σχ. 1

P1 = Πρωτεύων κυκλοφορητής υγρού (κύκλωμα θερμοπροϊόντος)

P2 = Δευτερεύων κυκλοφορητής υγρού (κύκλωμα εγκατάστασης θέρμανσης)

Sc 2V = Εναλλάκτης θερμότητας 2 οδών

Το κιτ A1 χρησιμοποιεί μια γραφική οθόνη (γραφική κονσόλα) που επιτρέπει όχι μόνο την εμφάνιση της κατάστασης του συστήματος, αλλά επίσης τη μεταβολή των παραμέτρων λειτουργίας.

- Εάν το καλώδιο του αισθητήρα είναι πολύ κοντό, μπορείτε να το επεκτείνετε πιρώντας τις ακόλουθες προφυλλάξεις:

- Επεκτείνετε μέχρι 4 m συνολικά (1.5 m καλώδιο αισθητήρα + 2.5 m καλώδιο): επέκταση με καλώδιο 2x0.50 mm² συρματωμένο ξεχωριστά από τα καλώδια ισχύος



- Επεκτείνετε από 4 έως 10 m συνολικά (1.5 m αισθητήρα + 2.5 m επέκταση): επέκταση με θωρακισμένο καλώδιο 2x0.50 mm², με πλέγμα θωράκισης συνδεδεμένο με την εγκατάσταση της γείωσης.

- Η κονσόλα παρέχεται με τα αξεσουάρ για την τοποθέτηση εξωτερικά στον τοίχο ή εντοιχισμένα.

Στην περίπτωση της εντοίχιας τοποθέτησης, στο κιτ συμπεριλαμβάνεται αισθητική πλάκα φινιρίσματος.

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΝΤΟΙΧΙΣΜΕΝΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



Απαιτούμενο υλικό (σχ. 1):

- Πάνελ εντολών με οθόνη (A)
- Πλαστικό περίβλημα εντοιχίσματος (B)
- Αισθητική πλάκα φινιρίσματος (C)
- αρ. 2 λαμαρινόβιδες (D)

ΦΑΣΗ 1

Φέρτε το καλώδιο που προέρχεται από το υδραυλικό KIT μέχρι το χώρο υποδοχής στο τοίχωμα της κονσόλας.
Εισάγετε το καλώδιο που έρχεται από το υδραυλικό kit στο ειδικό άνοιγμα στο πλαστικό περίβλημα (B).

ΦΑΣΗ 2

Αφού τοποθετηθεί το καλώδιο στο σύνδεσμο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πάνελ εντολών με οθόνη.
(προσέξτε να τοποθετήσετε σωστά το σύνδεσμο)

ΦΑΣΗ 3

Τοποθετήστε το πάνελ εντολών με οθόνη (A) στην υποδοχή του πλαστικού περίβληματος.
(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: προσέξτε τις ηλεκτρικές συνδέσεις)

Η πλευρά με τα πλήκτρα θα πρέπει να είναι από την πλευρά του ανοίγματος που επιτρέπει το πέρασμα του καλωδίου.

ΦΑΣΗ 4

Στερεώστε το πάνελ εντολών με οθόνη με τις δύο βίδες (D) που παρέχονται.
(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: μόνο από την πλευρά προς το άνοιγμα που επιτρέπει το πέρασμα του καλωδίου).

ΦΑΣΗ 5

Στερεώστε τη συναρμογή στην υποδοχή για εντοιχίση, με δύο βίδες (D). (δεν παρέχονται).

ΦΑΣΗ 6

Εφαρμόστε την αισθητική πλάκα φινιρίσματος (C), πιέζοντάς την στο πλαστικό περίβλημα.

ΦΑΣΗ 7


Έτσι εγκατεστημένο, το πάνελ εντολών είναι έτοιμο προς χρήση

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΟΝΣΟΛΑΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΣΤΟΝ ΤΟΙΧΟ



σχ. 1

ΦΑΣΗ 2




ΦΑΣΗ 4



ΦΑΣΗ 6



ΦΑΣΗ 8



ΦΑΣΗ 3



ΦΑΣΗ 5



ΦΑΣΗ 7



Απαιτούμενο υλικό (σχ. 1):

- Πάνελ εντολών με οθόνη (Α)
- Πλαστικό περιβλήμα (Β)
- Βάση για εντοίχιση (Κ)
- Προστατευτικό πλαστικό περιβλήμα (Δ)
- αρ. 2 ούπα και βίδες (Ε)
- αρ. 3 λαμαρινόβιδες (Φ)

ΦΑΣΗ 1

Φέρτε το καλώδιο που έρχεται από το υδραυλικό KIT μέχρι το σημείο που πρόκειται να βάλετε την κονσόλα.

Τοποθετήστε τη βάση εντοίχισης (Κ) κοντά στο καλώδιο που έρχεται από το υδραυλικό kit.

Σημειώστε στον τοίχο τα σημεία για να βάλετε τα ούπα της βάσης (Ε).

Κάντε τις κατάλληλες τρύπες στον τοίχο, τοποθετήστε τα δύο ούπα (Ε) και στερεώστε με δύο βίδες (Ε) την πλαστική βάση (Κ) (αντιστοιχίστε το καλώδιο που βγαίνει από τον τοίχο με την ειδική οπή στη βάση).

ΦΑΣΗ 2

Τοποθετήστε το πάνελ εντολών με οθόνη (Α) στην υποδοχή του πλαστικού περιβλήματος (Β).

(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: η πλευρά με τα πλήκτρα θα πρέπει να είναι προς την οπή που είναι στο κεντρικό μέρος του πλαστικού περιβλήματος). Πιέστε μέχρι να τοποθετηθεί σωστά

ΦΑΣΗ 3

Συνδέστε το καλώδιο που έρχεται από το υδραυλικό KIT στο σύνδεσμο που βρίσκεται στο πίσω μέρος του πάνελ εντολών με οθόνη.

(ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: προσέξτε να τοποθετήσετε σωστά το σύνδεσμο)

ΦΑΣΗ 4

Τοποθετήστε στο πίσω μέρος του περιβλήματος (Β) το προστατευτικό κάλυμμα (Δ), προσέχοντας τις ηλεκτρικές συνδέσεις.

ΦΑΣΗ 5

Στερεώστε το πλαστικό προστατευτικό κάλυμμα με 2 λαμαρινόβιδες που παρέχονται (Φ) (μόνο από την πλευρά προς το άνοιγμα που επιτρέπει το πέρασμα του καλωδίου).

ΦΑΣΗ 6

Εφαρμόστε το πλαστικό περιβλήμα (Β) μαζί με το πάνελ εντολών, πιέζοντας στην ήδη βιδωμένη βάση στον τοίχο και κουμπώστε.

ΦΑΣΗ 7

Εφαρμόστε στο κάτω μέρος τη λαμαρινόβιδα που παρέχεται (Φ) για να στερεώσετε το πλαστικό περιβλήμα (Β) με το πάνελ εντολών στη βάση στον τοίχο (Κ).

ΦΑΣΗ 8

Έτσι εγκατεστημένο, το πάνελ εντολών είναι έτοιμο προς χρήση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



σχ. 1



σχ. 2



σχ. 3



σχ. 4



σχ. 5




σχ. 6



σχ. 7



σχ. 8



σχ. 9

Σχ. 1

Πλήκτρο 1:

Ενεργοποίηση, απενεργοποίηση, έξοδος από το μενού

Πλήκτρο 2:

Μενού ρυθμίσεων, επιβεβαίωση στα μενού

Πλήκτρο 3:

Πληροφορίες χαρακτηριστικών εγκατάστασης, πλοήγηση στα μενού

Πλήκτρο 4:

Προαιρετική μονάδα σούβλας, πλοήγηση στα μενού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ:

Στο εσωτερικό των μενού παρόλα φαίνονται οι λειτουργίες σε αντιστοιχία με τα πλήκτρα.

Σχ. 2

Κρατήστε πατημένο για την ενεργοποίηση της κονσόλας το ΠΛΗΚΤΡΟ 1 μέχρι την εμφάνιση της ειδοποίησης ON.

Σχ. 3

Μετά από την ενεργοποίηση εμφανίζεται ένα λειτουργικό σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης ανάλογα με το υδραυλικό KIT που έχει εγκατασταθεί.

Αυτή η οθόνη συλλέγει τις πληροφορίες λειτουργίας, σε πραγματικό χρόνο, τα διάφορα όργανα της εγκατάστασης (θερμοπροϊόντα, ενσωματωμένες γεννήτριες θερμότητας, οικιακές χρήσεις, ηλεκτροβαλβίδες, προαιρετική μονάδα σούβλας) και τον υπολογισμένο χρόνο για την AYTO-ΜΑΤΗ διαδικασία "αφαλάτωσης".

Σχ. 4

Μέσω του ΠΛΗΚΤΡΟΥ 2, έχετε πρόσβαση στο ΜΕΝΟΥ.

Πιέζοντας τα ΠΛΗΚΤΡΑ 3-4 εμφανίζονται οι ακόλουθες επιλογές:

Σχ. 5

- SETUP

αποκλειστικής χρήσης του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης.

Σχ. 6

- USER SETUP

Μενού χρήστη

Σχ. 7

- Vers.Consolle - V.CMD Board

πληροφορίες σχετικά με τα στοιχεία του υλισμικού

Σχ. 8

- εγκατεστημένο υδραυλικό KIT

αποκλειστικής χρήσης του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης


Σχ. 9

- Μενού Τεστ


αποκλειστικής χρήσης του Εξουσιοδοτημένου Κέντρου Τεχνικής Υποστήριξης

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΟΝΣΟΛΑΣ

σχ. 10




σχ. 11



σχ. 12



σχ. 13



Σχ. 10

Από το μενού χρήστη **USER SETUP** (σχ. 6 - σελ. 7) πιέζοντας το ΠΛΗΚΤΡΟ 2 έχετε πρόσβαση στη λειτουργία **"Set Contrast"** (σχ. 10), που επιτρέπει τη ρύθμιση της φωτεινότητας της οθόνης μέσω των ΠΛΗΚΤΡΩΝ 3-4.

Σχ. 11

Πάντα από το μενού χρήστη **USER SETUP** (σχ. 6 - σελ. 7) πιέζοντας το ΠΛΗΚΤΡΟ 2 έχετε πρόσβαση στη λειτουργία **"WATER SENS."**

Ελέγχετε ότι έχει ρυθμιστεί η εγγραφή **"INT"** στην οθόνη (αισθητήρας θερμοκρασίας εγκατεστημένος στο θερμοπροϊόν).

Σχ. 12

Μέσω του ΠΛΗΚΤΡΟΥ 3 έχετε πρόσβαση σε ένα πίνακα που εμφανίζει τα ακόλουθα δεδομένα:

T = θερμοκρασία νερού αποστολής του θερμοπροϊόντος

P1- P2 = δείχνει αντιστοίχως τη λειτουργία των κυκλοφορητών P1 και P2

TA = λειτουργία του θερμοστάτη περιβάλλοντος (εάν είναι συνδεδεμένο, αλλιώς δείχνει πάντα ON)

FL = δείχνει σε πραγματικό χρόνο εάν χρησιμοποιείται το ζεστό νερό οικιακής χρήσης

EV = δείχνει τη λειτουργία της ηλεκτροβαλβίδας (όπου υπάρχει). OFF εάν δεν τροφοδοτείται (τυπική κατεύθυνση ροής), ON, εάν τροφοδοτείται (με παράκαμψη της κατεύθυνσης της ροής).


AUX = δείχνει τη λειτουργία της μονάδας σιουβλας (παρέχεται προαιρετικά για τις ξυλόσομπες). Ενεργοποιείται και απενεργοποιείται πιέζοντας το ΠΛΗΚΤΡΟ 4 της οθόνης στο σχ. 12 ή από το λειτουργικό σχεδιάγραμμα της εγκατάστασης, ανάλογα το υδραυλικό KIT που έχει εγκατασταθεί, όπως στο σχ.3 σελ. 7.

Σχ. 13

Κρατήστε πατημένο για την απενεργοποίηση της κονσόλας το ΠΛΗΚΤΡΟ 1 μέχρι την εμφάνιση της ειδοποίησης OFF.

ΓΡΑΦΗΜΑ ΚΑΙ ΛΙΣΤΑ ΚΩΔΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΑ



		κωδ	τεμ.
1	Κυκλοφορητής RS 15/6	2	666830
2	Σωλήνας τύπου 3	1	673750
3	Σωλήνας 2	1	673610
4	Σωλήνας 8	1	673670
5	Εναλλάκτης 2 οδών	1	671810
6	Σωλήνας 10	1	673690
7	Αυτόματη βαλβίδα εκτόνωσης αέρα 3/8"	2	284150
8	Παξιμάδι στερέωσης σωλήνα 1	4	262000
9	Δοχείο 1/2"	1	642160
10	Σωλήνας τύπου 1	1	673730
11	Πλάκα στήριξης	1	683490
12	Σωλήνας τύπου 2	1	673740

		κωδ	τεμ.
13	Σωλήνας 9	1	673680
14	Πινακίδα τεχνικών χαρακτηριστικών	1	682680
15	Ηλεκτρονικός Ρυθμιστής	1	741170
16	Βαλβίδα ασφαλείας θερμικής εκτόνωσης	1	72940
17	Εκτόνωση βαλβίδας ασφαλείας	1	636550
18	Κολάρο	6	296100
19	Πριτσίνι D.4 x 7	6	254790
20	Τσιμούχα 1p	5	269620
21	Τσιμούχα 1-2p	1	262020
22	Τσιμούχα 3-8p	2	622250
23	Τσιμούχα 3-4p	5	262010



www.edilkamin.com

cod. 941031

10.12/D